

フュージョン・モバイルフォイス モバイルフォイス“050” プレフィックス設定マニュアル

auをご利用の方

2013年8月現在

機種名		設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SANYO	W42SA	①待受画面で中央ボタン⇒「5」「6」「1」 ②新規を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤登録(アプリボタン)	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「特番」選択(アプリボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信を選択⇒中央ボタン
SANYO	W43SA	①待受画面で中央ボタン⇒「5」「3」「1」 ②新規を選択(アプリボタン)⇒「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ③「003766」入力⇒中央ボタン⇒登録(アプリボタン)	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
SANYO	W51SA	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「3」「1」 ②アプリボタン(新規) ③登録する項目を選択(◎) ④「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
SANYO	W52SA	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「3」「1」 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信ボタン
SANYO	W53SA	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「3」「1」 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信ボタン
SANYO	W54SA	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「6」「1」 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、中央ボタン(◎) ④「003766」と入力し、中央ボタン(◎) ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②「発信」中央ボタン(◎)⇒「特番付加」選択 ⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒「付加」中央ボタン(◎) ④発信ボタン
SANYO	W61SA	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信)⇒ 「特番付加」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン
SANYO	W62SA	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「3」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信) ⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン
SANYO	W63SA	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信)⇒ 「特番付加」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン
SANYO	W64SA	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信)⇒ 「特番付加」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン
SANYO	SA001	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信)⇒ 「特番付加」(アプリボタン)⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン
SANYO	SA002	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「8」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「登録」(アプリボタン)を選択	①電話番号表示 ②中央ボタン(発信)⇒ 「特番付加」(アプリボタン)⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加) ④発信ボタン

SHARP	W41SH	①待受画面で中央ボタン⇒「5」「5」「1」 ②登録する項目を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン	①電話番号表示 ②「メニュー」選択(アドレス帳ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチヨ」選択⇒中央ボタン ⑤発信
SHARP	W51SH AQUOSケータイ	①待受画面で中央ボタン⇒「5」「5」「1」 ②登録する項目を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン	①電話番号表示 ②「メニュー」選択(アドレス帳ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチヨ」選択⇒中央ボタン ⑤発信
SHARP	W52SH	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助「5」番号付加設定 ②「プレフィックス設定」選択 ③登録する項目(空欄)を選択 ⇒「編集」選択(アプリボタン) ④「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン	①電話番号表示 ②「メニュー」選択(アドレス帳ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 (2つ以上電話番号が登録されている場合は、登録されている番号が全て出てくるので、付加させたい番号を選択) ⑤「モバチヨ」選択⇒中央ボタン ⑥発信
SHARP	W61SH AQUOSケータイ	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助「5」番号付加設定 ②「1」プレフィックス設定 選択 ③登録する項目(空欄)を選択 ⇒「編集」選択(アプリボタン) ④「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン	【アドレス帳】 ①電話番号表示 ②「メニュー」選択(アドレス帳ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチヨ」選択⇒中央ボタン ⑥発信 【手入力】 番号入力⇒メニュー⇒プレフィックス付加⇒⑤ 【リレキ】 番号表示⇒メニュー⇒発信⇒特番付加⇒プレフィックス付加⇒⑤
SHARP	W62SH	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助「6」番号付加設定 ②「1」プレフィックス設定 選択 ③「新規」を選択(アプリボタン) ④「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン ⑥「登録」を選択(アプリボタン)	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択⇒中央ボタン ④「プレフィックス付加」選択⇒中央ボタン ⑤「モバチヨ」選択 ⑥「付加」選択(中央ボタン) ⑦発信
SHARP	W64SH	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「9」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)	①電話帳を詳細表示(中央ボタン) ②電話番号を選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択⇒中央ボタン ④「プレフィックス付加」選択⇒中央ボタン ⑤「モバチヨ」選択(中央ボタン) ⑥「発信」(中央ボタン)
SHARP	URBANO	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「5」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目(空欄)を選択 ⇒「編集」選択(アプリボタン) ③プレフィックス設定01画面で「モバチヨ」と入力 ⇒中央ボタン ④プレフィックス設定02画面で「003766」入力 ⇒中央ボタン	【アドレス帳】 ①電話番号表示 ②「メニュー」選択(アドレス帳ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチヨ」選択⇒中央ボタン ⑥発信 【手入力】 番号入力⇒メニュー⇒プレフィックス付加⇒⑤ 【リレキ】 番号表示⇒メニュー⇒発信⇒特番付加⇒プレフィックス付加⇒⑤
SHARP	SH001	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「9」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチヨ」選択 ⑥発信
SHARP	Sportio water beat	①待受画面で中央ボタン⇒「設定」⇒「ユーザー補助」 ⇒「番号付加設定」⇒「プレフィックス設定」 ②「新規」を選択 ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択
SHARP	SH002 SOLAR PHONE	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「9」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチヨ」選択 ⑥発信
SHARP	SH003	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「9」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチヨ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチヨ」選択 ⑥発信

京セラ	W61K	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択⇒「編集」 ③「電話番号」選択⇒「003766」と入力⇒「OK」選択 ④「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号詳細表示 ②「メニュー」選択 ③「特番発信」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥「発信」を選択
京セラ	W62K	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択⇒「編集」 ③「電話番号」選択⇒「003766」と入力⇒「OK」選択 ④「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号詳細表示 ②「メニュー」選択 ③「特番発信」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥「発信」を選択
京セラ	W63K	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択⇒「編集」 ③「電話番号」選択⇒「003766」と入力⇒「OK」選択 ④「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号詳細表示 ②「メニュー」選択 ③「特番発信」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥「発信」を選択
京セラ	W64K	①待受画面で中央ボタン ⇒「6」ユーザー補助 ⇒「3」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択⇒「編集」 ③「電話番号」選択⇒「003766」と入力⇒「OK」選択 ④「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号詳細表示 ②「選択」選択 ③「発信」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥「発信」を選択
京セラ	W65K	①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択⇒「編集」 ③「電話番号」選択⇒「003766」と入力⇒「OK」選択 ④「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号詳細表示 ②「メニュー」選択 ③「特番発信」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥「発信」を選択
京セラ	A5528K	①待受画面で中央ボタン⇒「6」3「1」 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択 ③「003766」入力⇒「OK」選択 ④「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信
京セラ	A5528K	①待受画面で中央ボタン⇒「6」3「1」 ②登録する項目を選択⇒「メニュー」選択 ③「003766」入力⇒「OK」選択 ④「モバチョ」と入力⇒「OK」選択	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信
京セラ	K001 安心ジュニア ケータイ	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③中央ボタン(◎)「編集」を選択 ④「電話番号」選択⇒「003766」と入力し、確定 ⑤「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力し、確定	①電話帳を詳細表示 ②「電話番号」選択(中央ボタン) ③「メニュー」選択(アプリボタン) ④「特番発信」選択(中央ボタン) ⑤「プレフィックス付加」選択(中央ボタン) ⑥「モバチョ」反転⇒「発信」(中央ボタン)
京セラ	K002	①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③中央ボタン(◎)「編集」を選択 ④「電話番号」選択⇒「003766」と入力し、確定 ⑤「登録名」選択⇒「モバチョ」と入力し、確定	①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信
京セラ	K003 簡単ケータイ	①待受画面で「OK」ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「3」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③「OK」ボタン(編集)を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定	①電話帳を詳細表示 ②「OK」ボタン選択(発信) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択 ⑤発信
京セラ	K004	①待受画面で「OK」ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「3」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③「OK」ボタン(編集)を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定	①電話帳を詳細表示 ②「OK」ボタン選択(発信) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択 ⑤発信

京セラ	K005	<p>①待受画面で「OK」ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「3」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③「OK」ボタン(編集)を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定</p>	<p>①電話帳を詳細表示 ②「OK」ボタン選択(発信) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択 ⑤発信</p>
京セラ	K006	<p>①待受画面で「OK」ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③「OK」ボタン(編集)を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定</p>	<p>①電話帳を詳細表示 ②「OK」ボタン選択(発信) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択 ⑤発信</p>
京セラ	E07K	<p>①待受画面で「OK」ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録する項目を選択 ③「OK」ボタン(編集)を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定</p>	<p>①電話帳を詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバチョ」選択 ⑤発信</p>
京セラ	K011	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②アプリボタン(新規) ③「モバチョ」と入力し、中央ボタンで確定 ④「003766」と入力し、中央ボタンで確定 ⑤アプリボタン(登録)</p>	<p>①電話帳を詳細表示 ②中央ボタン(発信) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W43S	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③登録する項目を選択 ④「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W44S	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③プレフィックス2～5を選択 ④登録欄を選択し、「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W51S	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③プレフィックス2～5を選択 ④登録欄を選択し、「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W52S	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③プレフィックス2～5を選択 ④登録欄を選択し、「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W53S	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③プレフィックス2～5を選択 ④登録欄を選択し、「モバチョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W54S	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」選択 ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」選択</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②中央ボタンを押す ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
SONY	W61S Cyber-shot™ ケータイ	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③「プレフィックス設定」選択 ④「新規」(アプリボタン) ⑤「モバチョ」と入力し、確定 ⑥「003766」と入力し、確定 ⑦「登録」(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>

SONY	W62S	<ul style="list-style-type: none"> ①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③「プレフィックス設定」選択 ④プレフィックス2～5から登録する欄を選択 ⑤「登録名」を選び「モバチョ」と書き換えて、確定 ※あらかじめ「プレフィックス2～5」と登録名に入ってます ⑥「番号」を選び「003766」と入力し、確定 ⑦「完了」を選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①アドレス帳を開き、電話番号選択 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑥「発信」を選択
SONY	W64S	<ul style="list-style-type: none"> ①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③「プレフィックス設定」選択 ④プレフィックス2～5から登録する欄を選択 ⑤「登録名」を選び「モバチョ」と書き換えて、確定 ※あらかじめ「プレフィックス2～5」と登録名に入ってます ⑥「番号」を選び「003766」と入力 ⑦「完了」を選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①アドレス帳を開き、電話番号選択 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択⇒中央ボタン ⑥「発信」を選択
CASIO	W51CA	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」「7」「1」 ②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「名」を選択⇒中央ボタン ④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン ⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
CASIO	W52CA	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」「8」「1」 ②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「名」を選択⇒中央ボタン ④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン ⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
CASIO	W53CA EXLIMカーバイ	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」「8」「1」 ②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「名」を選択⇒中央ボタン ④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン ⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
CASIO	W61CA	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」「7」「1」 ②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン) ③「名」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン ⑤「003766」入力⇒中央ボタン ⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
CASIO	W62CA G'zOne	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」ユーザー補助⇒「6」⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②「発信」(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信
CASIO	W63CA EXLIMカーバイ	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」ユーザー補助⇒「6」番号付加設定⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話帳詳細表示 ②電話番号を選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択(中央ボタン) ④「プレフィックス付加」選択(中央ボタン) ⑤「モバチョ」付加 ⑥発信
CASIO	CA001	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」⇒「6」⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信
CASIO	CA002 G'zOne	<ul style="list-style-type: none"> ①待受画面で中央ボタン⇒「5」⇒「6」⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン) 	<ul style="list-style-type: none"> ①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信

CASIO	CA003	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」を選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②「発信」選択(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択(アプリボタン)</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤「モバチョ」選択</p> <p>⑥発信</p>
CASIO	CA004	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」を選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②「発信」選択(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択(アプリボタン)</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤「モバチョ」選択</p> <p>⑥発信</p>
CASIO	CA005	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「5」 ⇒「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」を選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②「発信」選択(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択(アプリボタン)</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤「モバチョ」選択</p> <p>⑥発信</p>
HITACHI	W51H	<p>①待受画面で中央ボタン⇒「5」「7」「1」</p> <p>②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン)</p> <p>③「名」を選択⇒中央ボタン</p> <p>④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン</p> <p>⑤「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択</p> <p>③「モバチョ」選択⇒中央ボタン</p> <p>④発信</p>
HITACHI	W52H	<p>①待受画面で中央ボタン⇒「5」「8」「1」</p> <p>②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン)</p> <p>③「名」を選択⇒中央ボタン</p> <p>④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン</p> <p>⑤「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択</p> <p>③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択)</p> <p>④発信</p>
HITACHI	W53H	<p>①待受画面で中央ボタン⇒「5」「7」「1」(プレフィックス設定)</p> <p>②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン)</p> <p>③「名」を選択⇒中央ボタン</p> <p>④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン</p> <p>⑤「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択</p> <p>③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択)</p> <p>④発信</p>
HITACHI	W61H	<p>①待受画面で中央ボタン⇒ 「5」ユーザー補助 「7」 「1」プレフィックス設定</p> <p>②登録先を選択⇒「編集」選択(アプリボタン)</p> <p>③「名」を選択⇒中央ボタン</p> <p>④「モバチョ」と入力⇒中央ボタン⇒「No」を選択⇒中央ボタン</p> <p>⑤「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑥「登録」選択(アドレス帳ボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②中央ボタン⇒「プレフィックス付加」選択</p> <p>③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択)</p> <p>④発信</p>
HITACHI	W62H Woooケータイ	<p>①待受画面で中央ボタン⇒ 「5」ユーザー補助 「6」 「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②「発信」(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤「モバチョ」選択</p> <p>⑥発信</p>
HITACHI	W63H Woooケータイ	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号を反転させる</p> <p>②「選択」(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤「モバチョ」選択</p> <p>⑥発信</p>
HITACHI	H001 Woooケータイ	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定</p> <p>②「新規」選択(アプリボタン)</p> <p>③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン</p> <p>④「003766」入力⇒中央ボタン</p> <p>⑤「登録」選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示</p> <p>②「発信」選択(中央ボタン)</p> <p>③「特番付加」選択</p> <p>④「プレフィックス付加」選択</p> <p>⑤発信</p>

HITACHI	Mobile Hi-Vision GAM Wooo	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」選択(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」と入力⇒中央ボタン ⑤「登録」選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤発信</p>
HITACHI	beskey	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「7」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」選択(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」と入力⇒中央ボタン ⑤「登録」選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバテョ」選択 ⑥発信</p>
TOSHIBA	W51T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「6」「1」 ②プレフィックス1～5を選択 ③登録名欄を選択(◎)⇒「モバテョ」と入力し、確定 ④番号欄を選択(◎)「003766」と入力し、確定 ⑤「完了」を選択</p>	<p>①電話番号表示 ②サブメニュー(アドレス帳ボタン)⇒「2」選択 ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信</p>
TOSHIBA	W52T	<p>待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「6」「1」 ②プレフィックス1～5を選択 ③登録する項目を選択(◎) ④「モバテョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択</p>	<p>①電話番号表示 ②サブメニュー⇒「2」「プレフィックス付加」選択 ③「モバテョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信</p>
TOSHIBA	W53T	<p>待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「6」「1」 ②プレフィックス1～5を選択 ③登録する項目を選択(◎) ④「モバテョ」と入力し、確定 ⑤「003766」と入力し、確定 ⑥「完了」を選択</p>	<p>①電話番号表示 ②サブメニュー⇒「特番付加/解除…」を選択し、中央ボタン ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ⑤発信</p>
TOSHIBA	W54T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「6」「1」 ②プレフィックス1～5から登録する行を選択(◎) ③「登録名」を選び、「編集」 ④「モバテョ」と入力し、確定 ⑤「電話番号」を選び、「編集」 ⑥「003766」と入力し、確定 ⑦「完了」を選択</p>	<p>①電話番号を表示 ②サブメニュー⇒「特番付加/解除…」を選択し、中央ボタン ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ⑤発信</p>
TOSHIBA	W55T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒ 機能 ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定⇒中央ボタン(◎) ②「新規」または、「未登録」を選び⇒編集ボタンを押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し、確定(◎)⇒登録</p>	<p>①電話番号を表示 ②サブメニュー⇒「特番付加/解除…」を選択し、中央ボタン ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ⑤発信</p>
TOSHIBA	W56T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒ 機能 ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し、確定(◎)⇒登録</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ ◎ ②「4 特番付加」⇒「7 プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ⇒ ◎(付加を選択) ④発信</p>
TOSHIBA	W61T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	W62T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	W64T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>

TOSHIBA	Sportio	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	W65T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	T001	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	T002	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	biblio	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	T003	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	T004	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
TOSHIBA	E08T	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバテョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒「プレフィックス付加」 ③「モバテョ」選択 ④発信</p>
Panasonic	W52P	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「7」「1」 ②登録先を選択⇒「編集」を選択(アプリボタン) ③「名」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ④「モバテョ」を入力⇒中央ボタン ⑤「No」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ⑥「003766」⇒中央ボタン(◎)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」(真中ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ」選択⇒中央ボタン ⑤発信</p>
Panasonic	W61P	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「8」 ②登録先を選択⇒「編集」を選択(Aボタン) ③「名」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ④「モバテョ(Bコレ)」を入力⇒中央ボタン ⑤「003766」⇒中央ボタン(◎)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」(真中ボタン) ③「プレフィックス付加」選択 ④「モバテョ(Bコレ)」選択⇒中央ボタン ⑤発信</p>
Panasonic	W62P	<p>①待受画面で中央ボタン(◎) ⇒「5」 ⇒「8」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②登録先を選択⇒「編集」を選択(Aボタン) ③「名」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ④「モバテョ」と入力⇒◎(中央ボタン) ⑤「No」を選択⇒「編集」を選択(中央ボタン) ⑥「003766」⇒◎(中央ボタン)</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「プレフィックス付加」を選択 ③「モバテョ」を選択 ④発信</p>

Panasonic	P001	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎) ⇒「登録」を押す(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信</p>
Sony Ericsson	フルチェンケータイ	<p>①メインメニュー表示⇒「機能/設定」選択 ②「ユーザー補助」選択⇒「番号付加設定」選択 ③「プレフィックス設定」選択 ④「新規」(アプリボタン) ⑤「モバチョ」と入力し、確定 ⑥「003766」と入力し、確定 ⑦「登録」(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号詳細表示 ②「選択」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
Sony Ericsson	Walkman® Phone, Xmini	<p>①メインメニューを表示 ⇒「機能/設定」選択 ⇒「ユーザー補助」選択 ⇒「番号付加設定」選択 ⇒「プレフィックス設定」選択 ②「A(新規)」ボタンを選択 ③「モバチョ」と入力⇒確定 ④「003766」と入力⇒確定(設定完了)</p>	<p>①電話番号を選択 ②発信方法から「特番付加」⇒「プレフィックス付加」を選択 ③発信</p>
Sony Ericsson	Premier3	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択</p>
Sony Ericsson	S001 Cyber-shot ケータイ	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択</p>
Sony Ericsson	S002	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択</p>
Sony Ericsson	S003	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
Sony Ericsson	S004	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」 ⇒「6」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択(アプリボタン) ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
Sony Ericsson	S006	<p>①待受画面で中央ボタン ⇒「5」機能/設定 ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を選択(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「003766」入力⇒中央ボタン ⑤「登録」を選択(アプリボタン)</p>	<p>①電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番付加」選択 ④「プレフィックス付加」選択 ⑤「モバチョ」選択 ⑥発信</p>
Sony Ericsson	iide G9	<p>①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す</p>	<p>①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」⇒「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信</p>

Sony Ericsson	BRAVIA Phone UI	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
Sony Ericsson	URBANO BARONE	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
PANTECH	W61PT	①待受画面で中央ボタンを押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「7」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②未登録欄を選択⇒中央ボタン ③「プレフィックス名」選択⇒中央ボタン(編集) ⇒「モバチョ」と入力⇒中央ボタン ④「通信番号」選択⇒中央ボタン(編集) ⇒「003766」と入力⇒中央ボタン ⑤アプリボタン「登録」を押す	①電話帳から電話番号表示 ②「発信」選択(中央ボタン) ③「特番」選択(中央ボタン) ④「プレフィックス付加」選択(中央ボタン) ⑤「モバチョ」選択(中央ボタン) ⑥発信
PANTECH	W62PT 簡単ケータイ	①待受画面で中央ボタン(OK)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②未登録欄を選択⇒中央ボタン(OK) ③「プレフィックス名」選択⇒中央ボタン(OK) ⇒「モバチョ」と入力⇒中央ボタン(OK) ④「通信番号」選択⇒中央ボタン(OK) ⇒「003766」と入力⇒中央ボタン(OK) ⑤カメラボタン「登録」を押す	①電話帳から電話番号表示 ②「発信」選択(OKボタン) ③「特番」選択(OKボタン) ④「プレフィックス付加」選択(OKボタン) ⑤「モバチョ」選択(OKボタン) ⑥「発信」(通話ボタン)
-	iida misora	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「4」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②未登録欄を選択⇒中央ボタン(◎)「編集」を押す ③「003766」と入力し確定(◎) ④「モバチョ」と入力し確定(◎)	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」 ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
-	iida Art Editions YAYOI KUSAMA	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」 ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
-	iida PLY	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「6」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」 ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
-	iida PRISMOID	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」ユーザー補助 ⇒「4」番号付加設定 ⇒「1」プレフィックス設定 ②「新規」を押す(アプリボタン) ③「モバチョ」と入力し確定(◎) ④「003766」と入力し確定(◎)⇒「登録」を押す	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」(アプリボタン) ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
-	iida lotta	①待受画面で中央ボタン(◎)を押す ⇒「5」 ⇒「4」 ⇒「1」プレフィックス設定 ②未登録欄を選択⇒中央ボタン(◎)「編集」を押す ③「003766」と入力し確定(◎) ④「モバチョ」と入力し確定(◎)	①電話番号を選ぶ ⇒ 中央ボタン(◎) ②「特番付加」 ⇒ 「プレフィックス付加」 ③「モバチョ」選択 ④発信
-	MEDIA SKIN	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「6」「3」「1」 ②メニュー「00」～「04」から選択 ③登録する項目を選択(◎) ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバチョ」と入力し、確定 ⑥「登録」を選択	①電話番号表示 ②画面上「選択」⇒「発信」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信
-	W55SA INFOBAR2	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「3」「1」 ②登録する項目を選択 ③アプリボタン(新規) ④「モバチョ」と入力し、確定(◎) ⑤「003766」と入力し、確定(◎) ⑥「登録」を選択(アプリボタン)	①電話番号表示 ②中央ボタン⇒「発信」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバチョ」選択⇒中央ボタン(付加を選択) ④発信

NEW STANDARD	NS01 ベルトのついた ケータイ	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「4」「1」 ②登録する項目を選択 ③中央ボタン(◎)「編集」を選択 ④「003766」と入力し、確定 ⑤「モバテョ」と入力し、確定	①電話番号表示 ②中央ボタン(◎)「発信」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバテョ」選択
NEW STANDARD	NS02 ケースのような ケータイ	①待受画面で中央ボタン(◎)⇒「5」「4」「1」 ②登録する項目を選択⇒中央ボタン(◎) ③「プレフィックス名」の入力欄を選択⇒中央ボタン(◎)「編集」 ④「モバテョ」と入力⇒中央ボタン(◎) ⑤「通信番号」の入力欄を選択⇒中央ボタン(◎)「編集」 ⑥「003766」と入力⇒中央ボタン(◎) ⇒アプリボタン「登録」	①電話番号表示 ②中央ボタン(◎)「発信」⇒「特番」⇒「プレフィックス付加」選択 ③「モバテョ」選択
SANYO	W33SA/SA II	<p style="text-align: center;">設定不可 ※モバイルチョイスは利用出来ません。</p>	
SANYO	W41SA		
SANYO	A5522SA		
SANYO	A5514SA		
SANYO	A5518SA		
京セラ	W41K		
京セラ	W42K		
京セラ	A5521K		
京セラ	A5515K		
SONY	W42S (ウォークマンケータイ)		
SONY	W41S		
CASIO	W41CA		
CASIO	W42CA (Gz One)		
CASIO	W43CA		
HITACHI	W32H		
HITACHI	W41H		
HITACHI	W42H		
HITACHI	W43H		
HITACHI	W43H II		
TOSHIBA	W41T		
TOSHIBA	W43T		
TOSHIBA	W44T		
TOSHIBA	W45T		
TOSHIBA	W47T		
TOSHIBA	DRAPE		
TOSHIBA	A5516T		
Panasonic	W51P		
-	W11K		
-	PENCK		
-	neon		
-	Sweets pure		
HTC	E30HT		
PANTECH	A1405PT		
PANTECH	A1407PT		
PANTECH	PT001		
SHARP	IS01		
SHARP	IS02		